

GSM LookC – extern GSM-modul

Feldetektering GSM
Frekvens: 900/1800Mhz

SIM-kort: Mini

Strömförsörjs med transformator
och batteribackup



Att tänka på vid montering av GSM-modul:

- GSM-modulen bör sitta 1-3 meter från centralenheten, för att de inte ska störa varandra.
- Koppla ur den inbyggda högtalaren som sitter på anslutning "con6".
- Anslut batteribackupen på anslutning "con7"
- Se till att ingen pinkod finns inlagd på det simkort du tänker använda.

Montering och test

Öppna enheten genom att skruva bort skruvarna som är dolda bakom gummilocken på framsidan av enheten. Montera modulen genom att skruva in två skruvar i väggen som den sedan hängs upp på. Kablarna förs in genom baksidan av enheten, öppna upp för hålet genom att pilla bort den perforerade plastbiten.

När GSM-modul ska användas, ska larmet inte kopplas in på det vanliga telenätet. Telekabeln ska anslutas med RJ-11 kontakten i GSM-modulen.

- I larmet ansluts kablarna i ordningen Vit och Blå uppifrån sett. Grön och lila ska ej användas.

Styrkan på mottagningen kan testas genom att skicka ett sms till det nummer som sitter i GSM-modulen.

Exempel

Skicka: 123409070xxxxxxx.

123409 = Begäran om signalstyrka.

070xxxxxxx = Det nummer som svaret skickas till (din egen mobil)

Då får du ett svar där signalstyrkan ligger från 0 till 30.

0-10 = Låg signalstyrka

11-19 = Medel signalstyrka

20-30 = Hög signalstyrka