

GSM-sändare uppringande larm

GSM-Sändare

En generell GSM-sändare som är framtagen för att passa de flesta larm. GSM-sändaren simulerar en fast telefonanslutning och kan även användas i t.ex. en sommarstuga för att koppla vanliga telefoner till.

Tekniska specifikationer

Storlek	118 x 170 x 30 mm
Vikt	500 g
SMS meddelanden	4 st
SIM-kort	Ingår ej (Ej 3G)



Art. nummer	Benämning	Leveranstid	Frakt	Ord. pris	Partnerpris*
GSMU	GSM	Lagervara	75 kr	2 475 kr	1 980 kr

* Gäller Trygga Hem samarbetspartners: SEB, Villaägarnas Riksförbund, Polisförbundet, LRF, Hyresgästföreningen och Riksbyggen.

Ring 020-48 49 10 eller besök www.tryggahem.se

Trygga Hem Skandinavien AB (publ) • Box 779 • 191 27 Sollentuna

GSM-sändare uppringande larm

Gör så här

- 1) Sätt i det SIM-kort som skall användas för GSM-sändaren i din mobiltelefon.
- 2) Ta bort pinkoden på SIM-kortet.
- 3) Sätt i SIM-kortet i GSM sändaren. OBS! GSM-sändaren får ej vara kopplad till någon strömkälla.
- 4) Anslut vit telekabel till TA och blå telekabel till TB.
- 5) Anslut antennen till antenuttaget.
- 6) Anslut GSM-sändaren till strömkällan och anslut sedan batteriet.
- 7) Vänta tills den gröna lampan lyser och den blå lampan blinkar. Det tar ca 1 min.
- 8) GSM-sändaren är nu klar för att användas.

Signallampor:

Blå lampa

Indikerar signalstyrkan från GMS nätet. (1 blinkning = svag signal, 5 blinkningar = stark signal).

Röd lampa

När den röda lampan lyser har GSM-sändaren problem att få kontakt med GSM nätet eller så är GSM-sändaren ur funktion. Kontakta support för hjälp. Tel: 020-48 49 10, support@tryggahem.se.

Grön lampa

Indikerar att GSM-sändaren är aktiv.

Gul lampa

Indikerar att GSM-sändaren är på men inte ansluten till GSM nätet.

