



BeslagsGruppen

## Fönsterlås 750 UT

- 1. Bågplatta
  - 2. Karmbleck
  - 3. Låshus
  - 4. Vädringsarm
- 2 st. nycklar  
Skruv  
Fönsterdekal



## MONTERINGSANVISNING

### **Sidohängda utåtgående fönster:**

Placera bågplattan (1) på karmen mot fönsterbågen och montera med de kullriga skruvarna i de två nedre hålen. Fixera karmbleckets (2) två styr-tappar över bågplattan. Placera ev. Vädringsarmen (4) på önskad sida och montera med de båda försänkta skruvarna.

Borra genom karmbleckets hål med 9 mm borrh, 8 mm djupt. Sätt låshuset (3) mot bågplattan, tryck ned låskolven och kontrollera funktionen. Montera med envägsskruvarna. Förborrning rekommenderas.

[www.beslagsgruppen.se](http://www.beslagsgruppen.se)